




Piłka Cheerble W1



- Wicked Ball -

Instrukcja obsługi


1. Otwórz obudowę piłki



Centrum piłki Cheerble W1



2. Upewnij się, że piłka Cheerble W1 jest naładowana do pełna



Gdy przytrzymujesz przycisk na centrum piłki, jeśli dioda LED miga na czerwono lub nie ma odpowiedzi – naładuj urządzenie.

Stan diody LED



Urządzenie jest ładowane




Urządzenie jest naładowane do pełna




Ładowanie do pełna trwa około 1 godzinę

3. Włącz piłkę W1 i wybierz tryb reagowania



Przytrzymaj przycisk na urządzeniu przez 3 sekundy, aby go włączyć. Wybierz tryb odpowiedni dla swojego zwierzaka. Zielona dioda to tryb delikatny. Niebieski to standardowy. Różowy to energiczny.

4. Włóż rdzeń do obudowy




Dwa sposoby aktywowania Cheerble W1:

1. Aktywuj piłkę stukając lub potrząsając nią.
2. Zamknij pokrywę i piłka aktywuje się automatycznie po 15 sekundach.

- Zanim zaczniesz się bawić ze swoim pupilem, upewnij się że Cheerble W1 jest w dobrym stanie i że obudowa jest zakręcona.

5. Stan diody LED podczas pracy



Ruch lub
potrząsanie





Trzymanie w
miejscu



Szybkie potrząsanie
lub skakanie

Piłka Cheerble W1 będzie się bawić z twoim zwierzakiem przez 10 minut i będzie robiło przerwy przez 30 minut. Podczas przerwy zwierzak jednak może aktywować piłkę ponownie dotykając ją. Wydajność akumulatora zależna jest od tego jak często piłka jest używana przez zwierzaka. Urządzenie może pracować od 1.5 do 8 godzin.

Parametry



Wersja standard

Model: C1801

Ciężar: 200 gram (razem z akumulatorem)

Akumulator: Li-Polimerowy 3.7v 300mAh

Temperatura robocza: 0~40°C

Wersja z cyklonem

Model: C1801-C

Ciężar: 250 gram (razem z akumulatorem)

Akumulator: Li-Polimerowy 3.7v 300mAh

Temperatura robocza: 0~40°C

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>