



Piłka Cheerble M1

Instrukcja obsługi

Zawartość zestawu



Piłka Cheerble




Dzwonek (+smycz)



Kabel ładowania USB

Montaż dzwonka (opcjonalny)





Otwórz miękki przycisk i podłącz dzwonek do haczyka.

Zamknij dokładnie przycisk, aby dzwonek nie odpadł.


Szybka instrukcja obsługi

1. Włącz urządzenie i wybierz tryb interaktywności.




Powyżej są kolory w jakim świeci się dioda LED, w zależności jaki tryb został wybrany

2. Dwa sposoby aktywowania piłki Cheerble po wybraniu trybu interaktywnego.



1. Piłka aktywuje się natychmiast po dotknięciu lub potrząśnięciu



2. Piłka też aktywuje się automatycznie po 5 sekundach

! Zanim zaczniesz się bawić ze swoim zwierzakiem, upewnij się że piłka nie posiada uszkodzeń.

! Należy pilnować pupila gdy bawi się piłką. Należy uważać, by nie próbował połknąć piłkę.

Stan diody LED



Niebieska
(ruch lub potrząsanie)



Żółta
(stoi w miejscu)




Czerwona
(szybko się rusza lub
podskakuje)

Porada: Piłka Cheerble W1 będzie się bawić z twoim zwierakiem przez 10 minut i będzie robiło przerwy przez 30 minut. Podczas przerwy zwierzak jednak może aktywować piłkę ponownie dotykając ją.



Sposób ładowania



2. Otwieranie miękkiego przycisku w celu ładowania



Parametry



Model: C0419 / C0419-C

Ciężar: 40g / 45g

Wymiary: średnica 42mm / 45mm

Akumulator: li-polimerowy 3.7v 135mAh

Temperatura robocza: 0~40°C

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>