


oneisall®

Inteligentny dozownik karmy

PFD-001Pro



Instrukcja obsługi

ON-D111



Wsparcie oneisall



**Zeskanuj, aby pobrać
aplikację**




**Oficjalna społeczność
oneisall**

Dziękujemy za wybranie nas! Aby prawidłowo korzystać z dozownika karmy, prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed użyciem produktu. Jeśli brakuje jakichkolwiek akcesoriów, występują problemy z jakością lub masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z tego podajnika, skontaktuj się z nami za pośrednictwem support@oneisall.com.


Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.oneisall.com.

Regularnie prezentujemy na naszej stronie głos kupującego. Zachęcamy do nagrywania i dzielenia się własnymi doświadczeniami z naszymi produktami.


Zawartość opakowania



1x Inteligentny dozownik karmy



1x miska i uchwyt ze stali nierdzewnej




1x przewód zasilający z zasilaczem




1x Worek ze środkiem pochłaniającym wilgoć



1x instrukcja obsługi




1x Skrócona instrukcja obsługi




1x Gąbka

Przegląd produktu



Wyświetlacz

FEED: Karmienie ręczne



FEED

RESET

RESET: Przywróć wszystkie ustawienia


Ikona baterii

Zablokowany/
Odblokowany


Wskaźnik WIFI

Montaż urządzenia

1. Wyjmij urządzenie, naciśnij przycisk z przodu górnej pokrywy, otwórz zbiornik i wyjmij wszystkie akcesoria.




2. Odwróć urządzenie, włóż przewód ładowający do portu typu C w dolnej części urządzenia.




3. Zainstaluj 4 baterie AA.

Uwaga:


Baterie zapasowe nie wchodzą w skład zestawu.



4. Odwróć urządzenie, podnosząc jego przednią część. Włóż plastikowy pojemnik na karmę do urządzenia, dociśnij go i zainstaluj.




5. Umieść worek ze środkiem osuszającym w pojemniku.



6. Napełnij zbiornik suchą karmą dla zwierząt i podłącz przewód ładujący do zasilania.

Uwaga:

Dozwolony rozmiar karmy: 4-12 mm/0,2-0,5 cala średnicy. Nie używać z puszkami lub mokrą karmą.



Wskazówki:

1. Baterie zapewniają pracę podajnika przy braku zasilania.
2. Na co dzień należy korzystać z dołączonego zasilacza 5V/1A.

Połącz z aplikacją

Podajnik obsługuje WiFi 2,4 GHz

Wymagania systemowe

iPhone z systemem iOS 10.0 lub nowszym. Smartfon z systemem Android 5.0 lub nowszym.



1. Pobierz i zainstaluj aplikację Smart Life.




Smart Life

Uwaga:


Aby kontynuować proces instalacji i rejestracji, należy udzielić niezbędnej autoryzacji. Po wprowadzeniu adresu e-mail otrzymasz kod weryfikacyjny. Konieczne jest wprowadzenie tego kodu przed przystąpieniem do ustawiania hasła do konta.



2. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym. Następnie podłącz telefon do sieci Wi-Fi i włącz usługi lokalizacji GPS.




3. Aby aktywować dozownik, należy go najpierw włączyć. Naciśnij i przytrzymaj pokrętko przez około 3 sekundy, aby go odblokować. Następnie obróć pokrętko do ikony RESET i przytrzymaj je przez 5 sekund. Zauważysz, że ikona WIFI zmieni kolor na czerwony i zacznie migać.



Uwaga:


Jeśli jedynym źródłem zasilania podajnika są baterie, na urządzeniu zostanie wyświetlona ikona baterii.

4. W aplikacji znajdź symbol "+" po prawej stronie i kliknij go, aby dodać nowy dozownik do swojego konta.





5. W aplikacji użyj funkcji "Dodaj urządzenie", aby wykryć urządzenie, jak pokazano na załączonym obrazku.

Urządzenie powinno nazywać się PFD-001Pro. Po zidentyfikowaniu urządzenia kliknij przycisk "Dodaj", aby kontynuować.




6. Podczas podłączania dozownika po raz pierwszy lub przełączania do nowej sieci Wi-Fi zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o wprowadzenie hasła Wi-Fi. Wprowadź hasło w odpowiednim polu i kliknij przycisk "Dalej", aby kontynuować.

7. Poczekaj cierpliwie, aż połączenie zostanie nawiązane i zakończy się powodzeniem. Może to chwilę potrwać.



8. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia kliknij przycisk "Gotowe", aby zakończyć konfigurację. Zauważysz, że ikona WIFI na urządzeniu zmieni kolor na biały i przestanie migać.




Uwaga:


- Podczas podłączania dozownika do gniazda zasilania należy pamiętać, że środkowy pasek menu na urządzeniu zniknie automatycznie po 5 sekundach braku interakcji użytkownika.
- W przypadku korzystania z baterii jako jedyne źródła zasilania należy pamiętać, że cały ekran stanie się czarny po 30 sekundach bezczynności. Aby ponownie aktywować ekran, wystarczy obrócić pokrętkę, a zaświeci się on ponownie.

Ustawienie karmienia ręcznego

1. Po zakończeniu procesu łączenia telefon komórkowy automatycznie otworzy menu ustawień.




2. Wybierz żądaną liczbę porcji, wybierając odpowiednią wartość, a następnie kliknij opcję "Manual" (Ręcznie). Zgodnie z przedstawionym obrazem, podajnik wyda 5 porcji.




Ustawienia harmonogramu karmienia


1. Wybierz opcję " Meal Plan " (Plan posiłków), aby uzyskać dostęp do interfejsu ustawień planu żywienia. Naciśnij opcję " Add" (Dodaj), aby ustawić harmonogram żywienia.



2. Wybierz żądaną liczbę dni tygodnia karmienia. Następnie wybierz czas karmienia i określ liczbę porcji dla każdego karmienia.




Po prawidłowym skonfigurowaniu ustawień otrzymasz harmonogram, jak pokazano poniżej:



Możesz ustawić do 10 posiłków, z maksymalnie 36 porcjami na posiłek.


Wyświetl dziennik karmienia

1. Wybierz opcję "Feed Record" (Zapis karmienia), aby wyświetlić dziennik na bieżący tydzień, w którym będą wyświetlane zapisy karmienia po zakończeniu każdej sesji karmienia.



Ustawienie powolnego podawania


Kliknij ikonę ustawień. Stamtąd masz możliwość wyłączenia wskaźnika. Dodatkowo możesz włączyć tryb Slow Feed, który dostosuje interwał karmienia do 10 sekund na porcję.




Udostępnianie i usuwanie urządzeń

Udostępnianie urządzenia.

1. Aby wejść na stronę modyfikacji, naciśnij ikonę ołówka znajdującą się w prawym górnym rogu interfejsu karmienia w aplikacji.




2. Naciśnij " Share Device" (Udostępniij urządzenie), aby udostępnić ten dozownik rodzinie i znajomym.



Usuwanie urządzeń

Na ekranie listy urządzeń naciśnij i przytrzymaj żądane urządzenie przez 3 sekundy, aby przejść do ekranu usuwania urządzeń. Następnie wybierz urządzenie, które chcesz usunąć i kliknij przycisk "Remove Device" (Usuń urządzenie).



Wskaźnik WIFI

Stan	Znaczenie
Miga na czerwono	Łączenie z siecią
Świeci na białło	Połączono z siecią
Szybko miga na białło	Urządzenie zostało odłączone od sieci i zachowało zapis ostatniego telefonu komórkowego, z którym było połączone.
Wolno miga na białło	Urządzenie zostało odłączone od sieci i nie ma zapisu ostatniego telefonu komórkowego, z którym było połączone.

Pożądana ilość karmy

Opierając się na naszym badaniu laboratoryjnym, rozmiar kawałków używanej przez nas karmy wynosił około 0,3 cala.

Dane z badania:



Filiżanka	Porcja	Gramy
1/8	2	15
1/4	3	29
1/3	4	38
1/2	6	57
1	12	114

Należy pamiętać, że podane dane służą wyłącznie do celów referencyjnych. Konieczne jest przeprowadzenie własnych testów w celu określenia odpowiedniej ilości suchej karmy dla konkretnego zwierzęcia, biorąc pod uwagę konkretną markę i rodzaj suchej karmy, której używasz.

1. W poniższych krokach założymy, że wszystkie twoje zwierzaki potrzebują takiej samej ilości karmy.
2. Na przykład, jeśli 1/2 filiżanki karmy odpowiada 6 porcjom, to 1/4 filiżanki odpowiada 3 porcjom.
3. Ustaw liczbę porcji na urządzeniu na 3.
4. Zmierz wydaną porcję karmy. Jeśli ilość odpowiada żądanej ilości, oznacza to, że ustawienie jest prawidłowe.
5. Jeśli ilość wydanej karmy nie zgadza się z żądaną ilością, dostosuj numer porcji, aż zbliży się do żądanej ilości.


1. Liczba nad napisem PORTION oznacza porcję karmy.

2. Na przykład $\frac{1}{2}$ filiżanki odpowiada 6 porcjom, więc $\frac{1}{4}$ filiżanki odpowiada 3 porcjom.



3. Ustaw ilość porcji na 3.

4. Zmierz ilość wydanych kawałków karmy. Jeśli ilość kawałków jest zgodna z zapotrzebowaniem, oznacza to, że ustawienie jest prawidłowe.




5. W przeciwnym razie dostosuj liczbę porcji, aby zbliżyć się do żądanej ilości.




Wskazówki dotyczące czyszczenia


1. Przed czyszczeniem należy odłączyć przewód ładowania.




2. Odblokuj zbiornik i zdejmij go. Wysyp pozostałą karmę.



3. Umyj krawędź, zbiornik na karmę, miskę ze stali nierdzewnej i uchwyt miski. Następnie wysusz na powietrzu lub wytrzyj.



4. Urządzenie i podstawę zbiornika można czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Części te nie są odłączalne ani wodoodporne.



Specyfikacja

Model:	PFD-001Pro
Wymiary produktu:	11,4 x 6,6 x 6,6 cala
Pojemność:	12 filiżanek (2,7 funtów suchej karmy)
Rozmiar porcji:	6 porcji=1/2 filiżanki=57 g
Materiał:	ABS+ stal nierdzewna 304
Wejście:	5V DC/1A
Żywność:	Sucha żywność o średnicy mniejszej niż 0,5 cala
Zasilanie:	Sugerowany przewód / baterie zapasowe

Środki ostrożności

1. Wskazane dla zwierząt powyżej 6 miesięcy życia.
2. Do użytku w pomieszczeniach. Unikać bezpośredniego światła słonecznego. Trzymać z dala od ognia.
3. Należy używać dołączonego adaptera. W przeciwnym razie podajnik może ulec uszkodzeniu lub nie działać.
4. NIE moczyć urządzenia głównego w wodzie.
5. Aby zapobiec popychaniu podajnika przez zwierzęta, zaleca się używanie go przy ścianie.
6. Dzieci powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem.
7. Należy zaprzestać używania worka osuszającego, jeśli okaże się, że jest uszkodzony.
8. Jeśli chcesz zaprzestać korzystania z podajnika, odłącz przewód zasilający i wyjmij akumulatory znajdujące się na spodzie.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów i uzyskać odpowiedzi na pytania związane z zamówieniem, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@oneisall.com. Aby zapewnić szybkie rozwiązanie problemu, prosimy o podanie identyfikatora zamówienia wraz ze szczegółami problemu. Nasz zespół wsparcia z przyjemnością pomoże znaleźć szybkie i satysfakcjonujące rozwiązanie.

Problem	Rozwiązanie
Dozownik nie działa	Sprawdź, czy przewód jest dobrze podłączony.
	Nie używaj baterii, użyj innego przewodu ładującego typu C, aby sprawdzić, czy dozownik działa.
	Odłącz przewód i użyj nowych baterii, aby sprawdzić, czy działa.
Wymiana środka osuszającego	Napisz do nas: support@oneisall.com
Pokrętło nie działa	Spróbuj nacisnąć i przytrzymać je przez 3 sekundy, aby odblokować podajnik.
Karma utknęła lub wyświetlany jest kod błędu E-01	Upewnij się, że średnica kawałków karmy jest mniejsza niż 0,5 cala.
	Sprawdź, czy zbiornik i wylot karmy są suche.
	Sprawdź, czy karma jest sucha i świeża.
	Jeśli karma zatrzyma się w wylocie, należy go wyczyścić.
	W przypadku korzystania bez przewodu należy wymienić baterie.
Wyświetlacz LED jest wyłączony	Podczas korzystania z baterii jako jedyne źródła zasilania, ekran będzie wyłączony, aby oszczędzać energię elektryczną. Podajnik będzie jednak działał normalnie.

Problemy z połączeniem

Nie można połączyć się z siecią.

1. Upewnij się, że nie jesteś w trybie turystycznym. Zarejestruj konto aplikacji w celu pierwszego logowania.
2. Upewnij się, że dozownik jest prawidłowo podłączony do źródła zasilania.
3. Dwukrotnie sprawdź poprawność wprowadzonego konta Wi-Fi i hasła.
4. Upewnij się, że sygnał Wi-Fi jest silny. Aby uzyskać optymalną wydajność, należy zachować odległość między routerem a dozownikiem poniżej 10 metrów, aby uniknąć słabego sygnału sieciowego.
5. Upewnij się, że czerwona ikona Wi-Fi miga powoli.

B: Nie można znaleźć urządzenia.

1. Sprawdź, czy w telefonie komórkowym włączone są funkcje Wi-Fi i Bluetooth.
2. Jeśli urządzenie nie może zostać znalezione podczas procesu dystrybucji sieci po dłuższym czasie, wykonaj reset urządzenia. Obróć pokrętkę do pozycji RESET, naciśnij i przytrzymaj pokrętkę przez 5 sekund, aby zresetować połączenie Wi-Fi. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe, a wskaźnik Wi-Fi zacznie migać, wskazując, że resetowanie zostało zakończone. Można teraz przystąpić do dodawania urządzenia.

C: Wyświetlacz dozownika jest w trybie offline.

1. Sprawdź, czy telefon komórkowy jest prawidłowo podłączony do sieci.
2. Upewnij się, że odległość między dozownikiem a routerem domowym jest mniejsza niż 10 metrów, bez żadnych ścian zasłaniających sygnał. Sygnał Wi-Fi znacznie słabnie podczas przechodzenia przez ściany działowe, co prowadzi do niestabilnych połączeń offline.
3. Sprawdź, czy sieć domowa działa prawidłowo. Jeśli jesteś poza domem, możesz mieć pewność, że dozownik będzie nadal działał zgodnie z harmonogramem, nawet jeśli sieć zostanie odłączona. Rutyna karmienia Twojego zwierzaka zostanie zachowana, więc nie musisz się martwić, że będzie głodny.
4. Zaplanuj i ustaw harmonogram karmienia z wyprzedzeniem przed wyjazdem w podróż, aby zapobiec przerwom spowodowanym odłączeniem od Internetu lub sprzętem offline.

Kontakt



Wsparcie
oneisall



Film
instruktażowy



Zeskanuj,
aby pobrać
aplikację



Oficjalna
społeczność
oneisall

✉ support@oneisall.com

🌐 www.oneisall.com



@Oneisall Official

Uproszczona deklaracja zgodności

Producent: NANBANQIU TECHNOLOGY CO., LIMITED

Adres: FLAT/RM 185 G/F HANG WAI IND CENTRE NO.6 KIN TAT ST TUEN MUN,
HONG KONG

Produkt: Intelligent feeder

Model: PFD-001 Pro

Częstotliwość radiowa: 2.400~2.4835GHz

Maks. moc częstotliwości radiowej:

802.11b CCK Mode 1M - 17.5 - dBm

802.11g OFDM Mode 54M - 14.5 - dBm

802.11n OFDM Mode MCS7 - 13.5 - dBm

Bluetooth 4.2 1M - 6.5 - dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:

<https://files.innpro.pl/Oneisall>

Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugastenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.