



Instrukcja obsługi

Inteligentna miska PETKIT FRESH stale dokonuje pomiarów serwowanego oraz jedzonego przez twoje pupile pokarmu. Za pomocą dedykowanej aplikacji możesz uzyskiwać porady dotyczące karmienia.

Ekran LCD
(4 cyfry)

Anty-bakteryjny
materiał



Przycisk reset/
konwersji jednostek

Przedział na
2xAAA

Odptyw

Podstawki
z sensorami



1. Montaż



Przed włączeniem urządzenia, użyj dołączonego śrubokrętu, aby odręcić śruby na pokrywie akumulatora, następnie włóż dołączone akumulatory XXX i zakręć dokładnie pokrywę, aby do środka nie mogła się dostać woda.

3. Konwersja jednostek



Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby skonwertować jednostki kolejno na g/uncje/funty/ml.

2. Naciśnij raz by uruchomić



Naciśnij przycisk z boku urządzenia aby go włączyć lub uruchomić (liczba automatycznie skalibruje się do 0). Urządzenie automatycznie się wyłączy jeśli licznik będzie wynosić 0 przez 5+ minut.

4. Pobieranie aplikacji



Zeskanuj kod QR aby pobrać aplikację „PETKIT” na iOS lub urządzenia Android i by dostosować profil do swojego pupila.

Informacje ogólne

1. Najpierw naciśnij przycisk, aby uruchomić urządzenie, następnie wsyp pokarm. Na wyświetlaczu będzie widnieć wartość 0 i dzięki temu można skalibrować urządzenie. Domyślnie również miska przedstawia wagę w gramach, by zmienić jednostkę, należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.
2. Miska została wykonana z materiałów anty-bakteryjnych. Zaleca się dlatego dokładnie czyścić miskę i przechowywać ją w suchym miejscu po czyszczeniu.
3. Jeśli ikona akumulatora miga na ekranie LCD, oznacza to że urządzenie ma niski poziom mocy i należy wymienić ogniwa.
4. Jeśli ekran LCD wyświetla EEEE, oznacza to że zakres pomiaru wagi został przekroczony. Jeśli ekran wyświetla ----, oznacza to że waga jest poniżej 0 i miska nie jest odpowiednio dopasowana do powierzchni. Miska powinna być na poziomej powierzchni i należy ponownie nacisnąć przycisk, aby usunąć ten błąd.
5. Podstawki posiadają wbudowane sensory oraz czułe komponenty, dlatego należy ostrożnie kłaść urządzenie na ziemi. Miska nie powinna się znajdować zbyt wysoko od powierzchni ziemi.
6. Nie należy wkładać urządzenia do lodówki lub w pobliżu urządzeń grzejących. Zaleca się używać urządzenia w temperaturach w zakresie 0 i 50°C.
7. W celu osiągnięcia optymalnej wydajności, zaleca się używać akumulatory alkaliczne. Nie powinno się mieszać ze sobą ogniw AAA różnych producentów i nie należy mieszać ze sobą starych oraz nowych.
8. Jeśli urządzenie jest używane przez dzieci, upewnij się, że jest używane odpowiednio, aby zapobiec uszkodzeniom (np. upuszczeniu na ziemię).
9. Gdy wkładane są akumulatory do urządzenia, upewnij się najpierw, że śruba jest dobrze zakręcona, aby zapobiec uszkodzeniom przez wodę.

Często zadawane pytania

- W jaki sposób materiał z którego wykonana jest miska likwiduje bakterie?

Urządzenie to jest wyposażone w bezzapachowy, organiczny środek antybakteryjny, który jest nieszkodliwy dla ludzi oraz zwierząt.

- Czy urządzenie jest wodoodporne?

Tak. Urządzenie może być ręcznie myte, lecz nie zaleca się go wkładać do zmywarki. Zalecane jest suszenie urządzenia za pomocą ścierek. Na spodzie urządzenia znajdują się odpływy, pozwalające łatwo wylewać wodę z urządzenia podczas mycia i tym samym przyspieszają jego schnięcie.

- Czy urządzenie może się łączyć za pomocą Bluetooth z telefonem?

Nie, lecz dedykowana aplikacja PETKIT może zaoferować porady dotyczące zdrowego odżywiania pupila.

- Jak wydajne są akumulatory?

Jeśli urządzenie jest używane standardowo, akumulatory powinny działać przez 2 lata.

W przypadku dodatkowych pytań, pobierz i sprawdź naszą aplikację PETKIT.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.